

KURZINFO ZUR PRAKTISCHEN PRÜFUNG

- Die **Prüfzeit** und den **Prüfort** erfahre ich spätestens am Tag vor der Prüfung bei Mobilitas, im Zweifelsfall rufe ich lieber noch mal meinen Fahrlehrer oder im Büro (03612/30038) an!
- Ich nehme zur Prüfung sicher einen *Lichtbildausweis* mit (Reisepaß, Mopedausweis). Ich lese mir die folgenden Fragepunkte (bis zu 3 Punkte werden gefragt) vor den letzten Fahrstunden noch einmal aufmerksam durch, um in den letzten Fahrstunden eventuell noch Unklarheiten mit meinem Fahrlehrer zu besprechen.

BATTERIE

POLE

- Kontrolle nur, wenn die Batterie ohne Zuhilfenahme von Werkzeug zugänglich ist
- Sauber
- Anschlüsse fest

FLÜSSIGKEITSSTAND

- Kontrolle nur, wenn die Batterie ohne Zuhilfenahme von Werkzeug zugänglich ist
- Ist das Nachfüllen möglich ? (wartungsfrei oder Gelbatterien)

KEILRIEMEN

- Kontrolle nur, wenn der Keilriemen ohne Zuhilfenahme von Werkzeug zugänglich ist
- Spannung
- Beschädigung

INNENKONTROLLEN

SITZPOSITION, SPIEGEL

- Sitzeinstellung
- Außenspiegel
- Innenspiegel

KOPFSTÜTZE

- Einstellung

SICHERHEITSGURT

- Gurt anlegen (Gurt darf nicht verdreht sein, soll eng anliegen)
- Öffnen des Gurtes ohne Blick zum Öffnungsmechanismus
- Höhenverstellung nutzen wenn erforderlich

RÄDER

PROFILTIEFE

- Profiltiefe beurteilen (1,6 mm bzw. 4 mm für Winterreifen)
- Indikatorstelle zeigen
- Blickkontrollen auf mögliche Reifenschäden
- Kontrolle der Felgen

WUCHTGEWICHTE

- Wuchtgewichte zeigen, wenn sichtbar

LUFTDRUCK

- Zeigen des Sollwertes (Betriebsanleitung, Aufschrift am Fahrzeug)
- Erklären der Kontrolle (Sichtkontrolle nicht genau genug!)
- Zeigen des Ventils
- Beurteilen möglicher Schäden und Mängel an Reifen und Felge

RADWECHSEL ERKLÄREN

- Zeigen des Reserverades
- Zeigen des für einen Radwechsel notwendigen Werkzeuges und Wagenhebers
- Zeigen des Pannendreiecks

BREMSANLAGE

VORRATSBEHÄLTER

- Zeigen des Vorratsbehälters



- Beurteilen des Bremsflüssigkeitsstandes (Sollwert zwischen Min. und Max.)
- Maßnahmen bei zu geringem Bremsflüssigkeitsstand (Werkstätte)

STANDBREMSPROBE

- Leerweg überprüfen (Größe nach Betriebsanleitung, Maßnahmen bei zu großem Leerweg)
- Widerstand überprüfen (Maßnahmen bei federndem Widerstand am Pedal)
- Dichtheit überprüfen (20-30 Sekunden, Maßnahmen, wenn sich das Pedal allmählich durchdrücken lässt)
- Funktion der Bremsleuchten überprüfen

FESTSTELLBREMSE

- Leerweg überprüfen (Größe nach Betriebsanleitung, Maßnahmen bei zu großem Leerweg)
- Anfahrprobe (Anfahren mit 1. Gang bei angezogener Feststellbremse)

BREMSHILFE (wenn vorhanden)

- Funktionskontrolle des Bremskraftverstärkers (mehrmaliges Betätigen des Bremspedals, anschließend Motor starten)

BELEUCHTUNG

EINSCHALTEN DER LICHTSTUFEN

- Einschalten einer bestimmten Lichtstufe (Begrenzungslicht, ev. Tagfahrlicht, Abblendlicht, Fernlicht)
- Einschalten aller Lichtstufen

ÜBERPRÜFEN DER BELEUCHTUNG

- Zustand (sauber, keine Beschädigungen)
- Funktionskontrolle (einschalten, Rundgangkontrolle), keine Scheinwerfereinstellung
- Leuchtweitenregulierung (wenn vorhanden) zeigen

SIGNAL- UND WARNEINRICHTUNGEN

BETÄTIGEN DER LICHTHUPE

- Betätigungsvorrichtung zeigen lassen
- Funktionskontrolle

BETÄTIGEN DER HUPE

- Betätigungsvorrichtung zeigen lassen
- Funktionskontrolle (wenn dies örtlich zulässig ist)

BETÄTIGEN DER ALARMBLINKANLAGE

- Betätigungsvorrichtung zeigen lassen
Alarmblinkanlage
- Funktionskontrolle



Schaltersymbol für

LENKUNG

LENKHILFE (wenn vorhanden), LEERWEG ÜBERPRÜFEN

- Kontrolle der Lenkhilfe (Vorratsbehälter, Keilriemen)
- Leerweg mit/ohne Lenkhilfe (nach Angaben in der Betriebsanleitung)

ABNÜTZUNG DER VORDERREIFEN

- Überprüfung ob Profil asymmetrisch abgenützt ist

AUSREICHENDE SICHT

SCHEIBENWISCHER

- Betätigungsvorrichtung zeigen lassen
- Einschalten (nur wenn die Scheibe nass ist oder die Waschanlage vor dem Scheibenwischer betätigt werden kann)

SCHEIBENWASCHANLAGE

- Betätigungsvorrichtung zeigen lassen
- Einschalten

SCHEIBENGEBLÄSE

- Betätigungsvorrichtung zeigen lassen
- Alle Stufen einschalten
- Luftverteilung einstellen (Defrosterstellung)

HECKSCHEIBENHEIZUNG



Symbol für Heckscheibenheizung

- Ein- und Ausschalten
- Kontrolllampe zeigen

FLÜSSIGKEITSSTÄNDE



MOTORÖL

- Öleinfüllöffnung zeigen
- Ölstand kontrollieren
- Öldruckkontrollleuchte zeigen



KÜHLFLÜSSIGKEIT

- Zeigen des Ausgleichsbehälters
- Beurteilen des Kühlflüssigkeitsstandes (Sollwert zwischen Min. und Max.)
- Zeigen der Nachfüllöffnung



BREMSFLÜSSIGKEIT

- Zeigen des Vorratsbehälters
- Beurteilen des Bremsflüssigkeitsstandes (Sollwert zwischen Min. und Max.)
- Maßnahmen bei zu geringem Bremsflüssigkeitsstand (Werkstätte)



SCHEIBENWASCHANLAGE

- Zeigen des Vorratsbehälters
- Zeigen der Einfüllöffnung